



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elve

Buitengedeelte

www.thermia.com

De oorspronkelijke instructies zijn geschreven in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke instructies. (Richtlijn 2006/42/EG)

© Copyright Thermia AB

1	Voorwoord	4
2	Belangrijke informatie	5
2.1	Veiligheidsmaatregelen	5
2.2	Afdanken	6
3	Veiligheidszone	6
4	Onderhoud	8
4.1	Buitengedeelte reinigen	8
4.2	Service	9

1 Voorwoord

Door een product van Thermia te kopen, investeert u in een betere toekomst.

Een warmtepomp maakt gebruik van een hernieuwbare energiebron om verwarming, warm water en in sommige gevallen koeling voor uw woning te leveren. Deze is ontworpen om een betrouwbare en handige oplossing te bieden en daarbij effectief te werken. Dank u voor het kiezen van een Thermia product. Wij waarderen uw vertrouwen en investering in de toekomst en staan aan uw zijde op deze reis gedurende vele jaren die nog komen.

2 Belangrijke informatie

2.1 Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze worden begeleid of aanwijzingen hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

Waarschuwing



Het buitengedeelte mag alleen door gekwalificeerde installateurs worden geopend.

Waarschuwing



Laat kinderen niet met het product spelen.

Waarschuwing



Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Waarschuwing



Het is niet toegestaan wijzigingen aan de constructie aan te brengen die de werkingsveiligheid van het product kunnen aantasten.

2.2 Afdanken

Afvoeren van het apparaat

Voorzichtig



Wanneer de warmtepomp het einde van zijn levensduur heeft bereikt en wordt afgedankt, moet hij naar een recycling-/verwerkingsinstallatie worden gebracht om ervoor te zorgen dat hij correct wordt gedemonteerd, gerecycled en afgevoerd. Er moet worden voldaan aan de lokale regels en voorschriften voor het correct aftappen en afvoeren van koudemiddel en compressorolie.

Opmerking



Na het terugwinnen van het koudemiddel uit het koelcircuit, met het oog op buitenbedrijfstelling en/of vernietiging, moet een label zichtbaar worden aangebracht met vermelding van de datum van de terugwinning en met de handtekening van de persoon die de werkzaamheden heeft verricht.

3 Veiligheidszone




Dit apparaat is gevuld met R290, een ontvlambaar koudemiddel. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de veiligheidszone rondom het buitengedeelte. Houd dit gebied altijd vrij van open vuur en ontstekingsbronnen zoals een barbecue, brandende sigaretten enz.

Waar-schuwing




Houd het gebied rond het buitengedeelte vrij van ontsteking en open vuur. Zie de maatregelen in de volgende afbeeldingen.




Veiligheidszone bij installatie in de open lucht.



Veiligheidszone bij installatie vóór een muur.



Veiligheidszone bij installatie vóór een wand met beugel.



Veiligheidszone bij installatie in een hoek van een gebouw.



4 Onderhoud

4.1 Buitengedeelte reinigen

Om een goede werkomgeving voor het buitengedeelte te handhaven, is het belangrijk om de omgeving rond het buitengedeelte schoon te houden en het buitengedeelte schoon en vrij van blokkerend gruis enz. te houden.

We adviseren het volgende:

- Voer elke 1-2 maanden een lichte reiniging uit.
- Voer 2-3 keer per jaar een grondige reiniging uit.

In stoffige of gruisrijke omgevingen adviseren we om de intervallen te verkorten.

Werkinstructie

Veiligheid

- Schakel de warmtepomp uit en isoleer indien mogelijk de stroomtoevoer tijdens het verrichten van onderhoud en reinigen van het buitengedeelte.
- Gebruik geen hogedrukapparatuur.
- Spuit niet op elektrische componenten.
- Vergeet niet om na onderhoud aan en reinigen van het buitengedeelte de stroomtoevoer weer aan te sluiten en de warmtepomp weer in te schakelen.

Gebied vrijmaken (lichte reiniging)

- Verwijder bladeren, vuil en gruis rondom de module.
- Houd ten minste de veiligheidszones rondom het buitengedeelte vrij. Zie hoofdstuk: **Veiligheidszone voor buitengedeelte**.
- Zorg dat de luchtinlaat en -uitlaat niet geblokkeerd zijn.

Reinig de lamellen van de warmtewisselaar (grondige reiniging)

- Gebruik een zachte borstel of stofzuiger met borstelopzetstuk.
- Reinig voorzichtig in de richting van de lamellen.
- Vermijd verbuigen of beschadigen van de lamellen.

Module spoelen (lichte reiniging)

- Gebruik een tuinslang met lage druk.
- Spoel wanneer mogelijk van buiten naar binnen
- Gebruik geen chemicaliën en laat elektrische onderdelen niet weken.

Afvoer vrijmaken en ijs verwijderen (lichte reiniging)

- Zorg dat de afvoeropeningen vrij zijn.
- Verwijder ijsafzettingen voorzichtig zonder scherp gereedschap.

4.2 Service

Service

Neem contact op met een gekwalificeerde monteur als het systeem minder goed werkt, er fouten optreden of als er ongebruikelijke geluiden zijn.

Jaarlijks professioneel onderhoud wordt aanbevolen.



Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Thermia kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander drukwerk. Thermia behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die reeds in bestelling zijn, mits deze wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat er verdere aanpassingen in de reeds overeengekomen specificaties nodig zijn. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectieve bedrijven. Thermia AB en het Thermia AB-logo zijn handelsmerken van Thermia AB. Alle rechten voorbehouden.
